

DIN EN 13687-4:2002-05 (D)

**Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken -
Prüfverfahren; Bestimmung der Temperaturwechselverträglichkeit - Teil 4: Trockene
Temperaturwechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 13687-4:2002**

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Prinzip	4
5 Prüfeinrichtung	4
6 Vorbereitung der Prüfkörper	5
7 Durchführung	5
8 Ermittlung der Ergebnisse	6
9 Prüfbericht	6
Anhang A (normativ) Zusammenfassung der Temperaturen und Luftfeuchten für die Aushärtung, Konditionierung und Prüfung von Instandsetzungsprodukten und -systemen	8